


Schéma électrique, Instrument principal 1 M1996 (II)



Liste des composants

2	Alternateur à l'arrière du côté droit du moteur
10	Interrupteur d'éclairage à gauche (LHD) ou à droite (RHD) du volant
11	Témoin feux de route
12	Témoin code
16	Rhéostat à gauche (LHD) ou à droite (RHD) du volant
22	Centrale électrique, derrière le panneau de la boîte à gants
27	Lampes de clignotants côté gauche dans les combinés de phare avant et arrière
28	Lampes de clignotants côté droit dans les combinés de phares avant et arrière
42	Contact avertisseur de niveau de liquide de frein sur le réservoir de liquide de frein
43	Contact frein de stationnement sous la console centrale près du frein de stationnement
44	Capteur de pression d'huile sur le bac collecteur d'huile
45	Sonde de température du liquide de refroidissement à gauche du moteur
46	Capteur de niveau de carburant dans le réservoir de carburant
54	Contact de porte des ouvertures de porte
161	Interrupteur phare antibrouillard arrière à gauche (LHD) et à droite (RHD) du volant
228	Moniteur ampoule avant, dans centrale électrique du compartiment moteur
289	Boîtier de commande alarme antivol sous le siège avant gauche
389	Boîtier de commande airbag sous la console centrale derrière le frein de stationnement
342	Centrale électrique dans le compartiment moteur
476	Relais, EXH dans centrale électrique du tableau de bord

5000 Boîtier de commande près de la colonne
de direction au-dessus du porte relais

5002 Boîtier de commande TCM derrière la
boîte à gants sur la paroi du tablier

5005 Boîtier de commande M2.10.3 sur le côté
droit au-dessous de l'habillage latéral
sous le montant A

5006 Boîtier de commande régulateur de
vitesse constante à droite dans le
compartiment moteur en dessous du
pare- brise

5400 Instrument principal 1

5401 Unité SID au centre du tableau de bord

5402 Boîtier de commande ABS intégré dans
le groupe de freins du compartiment
moteur

5801 Barre antivol avec VSS, sous siège
gauche

H205 Sous le panneau sous le siège arrière
5

H407 Près de la pompe à carburant sous le
7 siège arrière

H408 Connecteur marron, côté gauche du
8 moteur, sous le canal de câble

H303 Connecteur noir à 33 pôles sur la console
2 en dessous du montant A gauche

H304 Connecteur gris/bleu à 33 pôles sur la
3 console en dessous du montant gauche A

H306 Derrière la boîte à gants sur la paroi du
4 tablier

GB00 Point de masse, jambe de force gauche,
derrière batterie

GB05 Point de connexion à la masse support
de connecteur (Signal) en dessous du
montant A gauche

GB06 Point de connexion à la masse support
de connecteur (alimentation) en dessous
du montant A gauche

GB04 Point de masse console boîtier de
commande (Puissance), sous le montant
A droit