

Liste des composants

2	Alternateur à l'arrière du côté droit du moteur
10	Interrupteur d'éclairage à gauche (LHD) ou à droite (RHD) du volant
11	Témoin feux de route
12	Témoin code
22a	Centrale électrique, derrière le panneau de la boîte à gants
42	Contact avertisseur de niveau de liquide de frein sur le réservoir de liquide de frein
43	Contact frein de stationnement sous la console centrale près du frein de stationnement
44	Capteur de pression d'huile sur le bac collecteur d'huile
46	Capteur de niveau de carburant dans le réservoir de carburant
161	Interrupteur phare antibrouillard arrière à gauche (LHD) et à droite (RHD) du volant
216	Régulateur de climatisation dans la console centrale
228b	Moniteur ampoule avant, dans centrale électrique du compartiment moteur
289	Boîtier de commande alarme antivol sous le siège avant gauche
331	Boîtier de commande airbag sous la console centrale derrière le frein de stationnement
342a	Centrale électrique dans le compartiment moteur
353	Radio et lecteur de cassettes dans la console centrale
416	Relais, EXH dans centrale électrique du tableau de bord
430	Boîtier de commande du système de gestion du moteur TRIONIC du côté droit au-dessous de l'habillage latéral sous le montant A
445 (H16-1)	Raccord de diagnostic sous le tableau de bord près du volant
500	Boîtier de commande près de la colonne de direction au-dessus du porte relais
502	Boîtier de commande TCM derrière la boîte à gants sur la paroi du tablier
505	Boîtier de commande M2.10.3 sur le côté droit au-dessous de l'habillage latéral sous le montant A

507	Boîtier de commande TCS sous le siège avant droit
508	Boîtier de commande régulateur de vitesse constante à droite dans le compartiment moteur en dessous du pare-brise
509	Boîtier de commande SENSONIC derrière la boîte à gants sur la paroi du tablier
510	Boîtier de commande M2.8.1 sur le côté droit au-dessous de l'habillage latéral sous le montant A
540b	Instrument principal 2
541b	Unité SID au centre du tableau de bord
547	Boîtier de commande ABS intégré dans le groupe de freins du compartiment moteur
583	Boîtier de commande alarme antivol VSS, sous le siège gauche
586	Boîtier de commande M4.1 sur le côté droit au-dessous de l'habillage latéral sous le montant A
587	Boîtier de commande M5.2 sur le côté droit au-dessous de l'habillage latéral sous le montant A
589	Boîtier de commande TRIONIC OBDII, côté droit à sous l'habillage latéral, sous le montant A
H2-5	Sous le panneau sous le siège arrière
H4-7	Près de la pompe à carburant sous le siège arrière
H4-8	Connecteur marron, côté gauche du moteur, sous le canal de câble
H33-2	Connecteur noir à 33 pôles sur la console en dessous du montant A gauche
H33-3	Connecteur gris/bleu à 33 pôles sur la console en dessous du montant gauche A
H33-4	LHD: Derrière la boîte à gants, sur paroi de tablier RHD: Sous le boîtier de commande moteur, sous l'habillage latéral droit
H33-5	LHD: Derrière la boîte à gants, sur paroi de tablier RHD: Sous le boîtier de commande moteur, sous l'habillage latéral droit
G33S	Point de connexion à la masse support de connecteur (Signal) en dessous du montant A gauche
G33P	Point de connexion à la masse support de connecteur (alimentation) en dessous du montant A gauche
G34P	Point de masse console boîtier de commande (Puissance), sous le montant A droit