


Schéma électrique, Instrument principal 1 M1996 (I)



## Liste des composants

2	Alternateur à l'arrière du côté droit du moteur
10	Interrupteur d'éclairage à gauche (LHD) ou à droite (RHD) du volant
11	Témoin feux de route
12	Témoin code
16	Rhéostat à gauche (LHD) ou à droite (RHD) du volant
22a	Centrale électrique, derrière le panneau de la boîte à gants
27	Lampes de clignotants côté gauche dans les combinés de phare avant et arrière
28	Lampes de clignotants côté droit dans les combinés de phares avant et arrière
42	Contact avertisseur de niveau de liquide de frein sur le réservoir de liquide de frein
43	Contact frein de stationnement sous la console centrale près du frein de stationnement
44	Capteur de pression d'huile sur le bac collecteur d'huile
45	Sonde de température du liquide de refroidissement à gauche du moteur
46	Capteur de niveau de carburant dans le réservoir de carburant
54	Contact de porte des ouvertures de porte
161	Interrupteur phare antibrouillard arrière à gauche (LHD) et à droite (RHD) du volant
228b	Moniteur ampoule avant, dans centrale électrique du compartiment moteur
289	Boîtier de commande alarme antivol sous le siège avant gauche
331	Boîtier de commande airbag sous la console centrale derrière le frein de stationnement
342a	Centrale électrique dans le compartiment moteur
416	Relais, EXH dans centrale électrique du tableau de bord
500	Boîtier de commande près de la colonne de direction au-dessus du porte relais
502	Boîtier de commande TCM derrière la boîte à gants sur la paroi du tablier

505	Boîtier de commande M2.10.3 sur le côté droit au-dessous de l'habillage latéral sous le montant A
508	Boîtier de commande régulateur de vitesse constante à droite dans le compartiment moteur en dessous du pare- brise
540a	Instrument principal 1
541a	Unité SID au centre du tableau de bord
547	Boîtier de commande ABS intégré dans le groupe de freins du compartiment moteur
583	Alarme antivol avec VSS, sous siège gauche
H2-5	Sous le panneau sous le siège arrière
H4-7	Près de la pompe à carburant sous le siège arrière
H4-8	Connecteur marron, côté gauche du moteur, sous le canal de câble
H33-2	Connecteur noir à 33 pôles sur la console en dessous du montant A gauche
H33-3	Connecteur gris/bleu à 33 pôles sur la console en dessous du montant gauche A
H33-4	Derrière la boîte à gants sur la paroi du tablier
G30	Point de masse, jambe de force gauche, derrière batterie
G33S	Point de connexion à la masse support de connecteur (Signal) en dessous du montant A gauche
G33P	Point de connexion à la masse support de connecteur (alimentation) en dessous du montant A gauche
G34P	Point de masse console boîtier de commande (Puissance), sous le montant A droit