


Schéma électrique, Instrument principal 2 M1996 (II)



Liste des composants

2	Alternateur à l'arrière du côté droit du moteur
10	Interrupteur d'éclairage à gauche (LHD) ou à droite (RHD) du volant
11	Témoin feux de route
12	Témoin code
22	Centrale électrique, derrière le panneau de la boîte à gants
42	Contact avertisseur de niveau de liquide de frein sur le réservoir de liquide de frein
43	Contact frein de stationnement sous la console centrale près du frein de stationnement
44	Capteur de pression d'huile sur le bac collecteur d'huile
46	Capteur de niveau de carburant dans le réservoir de carburant
101	Interrupteur phare antibrouillard arrière à gauche (LHD) et à droite (RHD) du volant
216	Régulateur de climatisation dans la console centrale
220	Moniteur ampoule avant, dans centrale électrique du compartiment moteur
280	Boîtier de commande alarme antivol sous le siège avant gauche
330	Boîtier de commande airbag sous la console centrale derrière le frein de stationnement
342	Centrale électrique dans le compartiment moteur
350	Radio et lecteur de cassettes dans la console centrale
416	Relais, EXH dans centrale électrique du tableau de bord
430	Boîtier de commande du système de gestion du moteur TRIONIC du côté droit au-dessous de l'habillage latéral sous le montant A
440	Accord de diagnostic sous le tableau de bord près du volant

~~H305~~ Connecteur gris/bleu à 33 pôles sur la
3 console en dessous du montant gauche A

~~H314~~ Derrière la boîte à gants, sur paroi
4 de tablier RHD: Sous le boîtier de
commande moteur, sous l'habillage
latéral droit

~~H314~~ Derrière la boîte à gants, sur paroi
5 de tablier RHD: Sous le boîtier de
commande moteur, sous l'habillage
latéral droit

~~G305~~ Point de connexion à la masse support
de connecteur (Signal) en dessous du
montant A gauche

~~G307~~ Point de connexion à la masse support
de connecteur (alimentation) en dessous
du montant A gauche

~~G307~~ Point de masse console boîtier de
commande (Puissance), sous le montant
A droit